



Сменная ложка для устройств серии Drive, U-Classic и Avant

Ложка предназначена для установки **стеклянных бутылок** в устройства беспенного розлива серии Drive, U-Classic и Avant.

Арт. 198900





Бутылка под кроненпробку





Ложка **CR** (кронен)

Арт. 198901



Ложка **SH** (шампанское)

Арт. 198902



Ложка **SW** (бугель)


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 1 Бутылка должна быть новая, не Б/У!
- 2 Бутылка не должна иметь внешних дефектов, таких как сколы, трещины, царапины.
- 3 Бутылка должна быть рассчитана на рабочее давление не менее 0,2Мпа.
- 4 Рабочее давление в бутылке не должно превышать 0,19 Мпа.




Будьте осторожны! Возможно разрушение бутылки при заполнении газом. Используйте средства индивидуальной защиты глаз и лица.

Инструкция по пользованию:



1. Демонтировать с устройства имеющуюся ложку.



2. Установить на ее место сменную ложку

Дальнейшее использование устройства розлива аналогично розливу в пластиковую тару.