

1. Схема изделия PEGAS Atlant

1. Модуль PEGAS Atlant 6-местный
2. Модуль PEGAS Atlant 4-местный
3. Торцевая заглушка PEGAS Atlant
4. Угловая секция PEGAS Atlant
5. Планка
6. Дюбель-гвоздь/саморез
7. Саморез
8. Заглушка декоративная
9. Устройство PEGAS
10. Устройство PEGAS NovoTap




Рисунок 1. Схема изделия PEGAS Atlant

2. Назначение изделия

PEGAS Atlant — специальный модуль для установки устройств беспенного розлива PEGAS и/или PEGAS NovoTap/ PEGAS NovoTap+ на поверхности стены и прокладки соответствующих шлангов.

3. Комплектация

PEGAS Atlant 4-местный

- Модуль PEGAS Atlant 4-местный – 1 шт
- Планка 4-местная – 1 шт
- Заглушка декоративная – 8 шт
- Заглушка торцевая – 2 шт
- Саморезы (3,5x9,5) – 6 шт

PEGAS Atlant 6-местный

- Модуль PEGAS Atlant 6-местный – 1 шт
- Планка 6-местная – 1 шт
- Заглушка декоративная – 12 шт
- Заглушка торцевая – 2 шт
- Саморезы (3,5x9,5) – 6 шт

Угловая секция PEGAS Atlant

- Угловой модуль PEGAS Atlant – 2 шт
- Планка – 2 шт

4. Технические характеристики

Модуль PEGAS Atlant 4-местный

	Ед.изм.	Значение
Габариты (высота*ширина*глубина)	мм	155x670x100
Диаметр присоединительных отверстий	мм	24
Масса устройства (Нетто)	кг	4,6

Модуль PEGAS Atlant 6-местный

	Ед.изм.	Значение
Габариты (высота*ширина*глубина)	мм	155x990x100
Диаметр присоединительных отверстий	мм	24
Масса устройства (Нетто)	кг	6,6

Угловая секция PEGAS Atlant

	Ед.изм.	Значение
Габариты модуля (высота*ширина*глубина)	мм	150x254x100
Масса устройства (Нетто)	кг	2,7

5. Порядок установки

- 1) Разметьте на стене места для крепления планок (5). Планки должны располагаться горизонтально и на уровне высоты желаемой для установки модулей PEGAS Atlant (1 и 2).
- 2) С помощью саморезов или дюбель-гвоздей (6) прикрутите планки (5) к стене.
- 3) Шланги проложите по кронштейнам планок (5).
- 4) Установите модули, таким образом, чтобы отбортовка модуля располагалась между планкой и стеной.
- 5) Закрепите модуль на планке с помощью саморезов (7).
- 6) Установите устройства розлива (9 или 10) на модуль.
- 7) Закройте боковые модули торцевыми заглушками (3).
- 8) При установке на модуль PEGAS Atlant устройств розлива PEGAS NovoTap, отверстия диаметром 14 мм закройте декоративными заглушками (8). Для удобного подключения к устройству PEGAS NovoTap шлангов подвода пива, газа и дренажа используйте специальный тройник для подвода шлангов сбоку и сзади (в комплектацию не входит и приобретается отдельно).

6. Порядок обслуживания

Модули PEGAS Atlant не требуют специального обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Загрязнения удаляйте с помощью мыльного раствора. Сильнодействующие растворители для очистки наружных поверхностей модулей использовать ЗАПРЕЩЕНО.

7. Гарантийные обязательства

На изделие в течение 12 месяцев со дня продажи распространяется гарантия производителя при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель устраняет неисправности, возникшие по его вине.

При нарушении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия, а также при наличии механических повреждений корпуса, возникших по вине покупателя, изготовитель гарантийных обязательств не несет.

Производитель сохраняет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, улучшающие его потребительские качества, без предварительного уведомления покупателей.

8. Дополнительная информация

- Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в системе резервного копирования или переведена на любой язык в любой форме любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании «Новосибирскпродмаш».
- Компания «Новосибирскпродмаш» сохраняет за собой право изменять любые характеристики и свойства устройства, описанные в данном руководстве в любое время и без предварительного уведомления.
- Компания «Новосибирскпродмаш» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, вызванный применением данного изделия.
- Компания «Новосибирскпродмаш» будет благодарна за любую информацию о замеченных в настоящем руководстве ошибках и упущениях.

9. Сведения об изготовителе

ООО ПО «Новосибирскпродмаш»
Россия, 630108, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 32.
Тел./факс: +7 (383) 211-90-49,
e-mail: pegas@prodmash.ru
www.beerinnovations.ru

Отзывы и рекламации о качестве изделия направляйте по адресу:

ООО ПО «Новосибирскпродмаш»
Россия, 630108, г. Новосибирск, а/я 175.